recuperators

- Ø150
- Ø200

- Fassadenblende
- Windschutzabdecung

prana

MONTAGEANLEITUNG DER FASSADENBLENDE UND DER WINSCHUTZABDECKUNG

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Ein nicht qualifizierter Anwender sollte diese Elemente weder montieren, demontieren oder versetzen noch modifizieren.

2. Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass die Bauelemente und deren Befestigung nicht durch äußere Einflüsse beschädigt sind.

3. Blockieren Sie nicht die Zu- und Abluftkanäle, dies beeinträchtigt die Qualität der Anlage und kann zu Betriebsstörungen und/oder Rauch, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.

4. Alle Montagearbeiten müssen von Fachleuten unter Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen bei Arbeiten in der Höhe, anderer Vorschriften und Arbeitsschutzanweisungen, die für ihre Tätigkeit oder ihren Beruf gelten, durchgeführt werden.

5. Alle Installationsarbeiten müssen gemäß den Vorschriften für die Installation von Außenanlagen (Fassadenkonstruktionen) ausgeführt werden. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu Unfällen führen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die äußere Metallabdeckung(WINDSCHUTZ) dient als Schutz gegen äußere Frontalwinde und/oder als dekoratives Element.

Der äußere Edelstahlring(Fassadenblende) wird als dekoratives Element verwendet.

Es ist möglich, beide Elemente zusammen oder einzeln zu montieren.

Material – hochwertiger rostfreier Edelstahl
Matelialstärke: 1mm

WINDSCHUTZABDECKUNG

Dieses Element wird folgendermaßen montiert:

1. Die Windschutzabdeckung wird mit 4 Schrauben durch die dort vorgesehenen Löcher an der Außenabdeckung befestigt.



! Der Einbau muss so erfolgen, dass die Windschutzabdeckung die Ansauggitter und die Kondensatablauföffnung, die sich auf dem Kunststoff-Außengitter befinden, nicht behindert.

2. In diesem Arbeitsschritt wird das PRANA-Gerät mit der bereits montierten Windschutzabdeckung raumseitig installiert.



ÄUSSERER METALLRING(EDELSTAHL-FASSADENBLENDE)

Dieses Element wird folgendermaßen montiert:

1. Biegen Sie die 4 Befestigungslaschen in einem 90° Winkel, wie in der Abbildung gezeigt



2. Bringen Sie den Fassadenring so an der Wand an, dass die Befestigungslaschen im Spalt zwischen der Außenverkleidung und der Wand positioniert sind.



Um den Ring festan der Fassade zu befestigen, wird die Verwendung von Montagekleber oder Silikon empfohlen.

www.pranaluft.de